

Indkodning af Milight lyskilde til fjernbetjening.



Isæt lyskilde i fatning. Tænd for lyset og tryk derefter på (1) på fjernbetjeningen, indenfor 15 sekunder. Herefter blinker pæren 6 gange og er dermed kodet op med fjernbetjening.

Man vælger selv hvilken zone man vil koble lyskilden op på, den viste fjernbetjening har 4 zoner. På hver zone kan der tilkobles op til 100 lyskilder.

Zonerne kan tændes / slukkes nederst på fjernbetjening. Midt på fjernbetjening tændes / slukkes Alle zoner på samme tid.

(M) Fjernbetjening har 6 forskellige modes med farveskift. For at afbryde og komme tilbage til almindeligt lys holdes (1) eller (ON) inde i 2 sekunder.

(S-) og (S+) Benyttes til justering af farveskala på hvidt lys, kan skifte fra koldt til varm belysning. Kan også bruge til blinke hastighed til (M)

Midt på fjernbetjening kan lyset dæmpes.